

คู่มือการใช้งานเพจเรียกคิวไร้สาย



➤ เริ่มต้นการใช้งาน

การใช้งานขั้นแรก เสียบสายชาร์จเข้ากับแท่นชาร์จตัวรับสัญญาณ นำตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ (ไม่จำเป็นต้องเรียงหมายเลข ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 15-20 นาที ก่อนการตั้งค่าต่างๆ)



3 Work Modes



➤ การกำหนดโหมดการแจ้งเตือน (สั่น, เสียง, ไฟ)

กดปุ่ม “ Mode ” ที่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ในขณะที่เปิดเครื่อง เพื่อกำหนดโหมดการแจ้งเตือน มี 3 โหมดให้เลือก
สั่น+ไฟกระพริบ, เสียง+ไฟกระพริบ และ สั่น+เสียง+ไฟกระพริบ



➤ วิธีการกำหนดหมายเลข ให้กับตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก)

กดปุ่ม “ Learn ” ที่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) **กดครั้งเดียวสั้นๆ** ในขณะที่เปิดเครื่อง ไฟ LED ที่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) ทุกดวงจะกระพริบ จากนั้น ให้กดหมายเลขบนแป้นพิมพ์ (ตัวส่งสัญญาณ) และกด " Enter " ตัวเลขที่กำหนดจะปรากฏบนตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) แสดงว่าการกำหนดหมายเลขเสร็จสมบูรณ์



➤ วิธีการล้างหมายเลข (รีเซตค่า) ให้กับตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก)

กดปุ่ม “ Learn ” ที่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) **กดค้าง 2-3 วินาที** ในขณะที่เปิดเครื่อง ตัวลูกจะส่งเสียงเตือน
กดปุ่ม “ Reset ” ที่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) เมื่อตัวรับสัญญาณขัดข้อง

➤ วิธีการเปิด/ปิด ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก)

กดปุ่ม “ Stop ” กดค้าง 2-3 วินาที เพื่อเปิด / ปิด ตัวรับสัญญาณ



➤ สถานะการทำงาน

การชาร์จแบตเตอรี่ตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) โดยการเรียงต่อกันเป็นชั้น (ไม่จำเป็นต้องเรียงหมายเลข) ไฟ LED สีน้ำเงินจะกระพริบ แสดงสถานะการชาร์จ และเมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED สีน้ำเงินจะติดค้าง



➤ วิธีการใช้งาน

หลังจากกำหนดหมายเลขให้กับตัวรับสัญญาณ (ตัวลูก) เรียบร้อยแล้ว กดหมายเลขที่คุณต้องการเรียกคิว ตัวรับสัญญาณจะส่งสัญญาณตอบรับในรูปแบบที่คุณกำหนด (สั่น+ไฟกระพริบ, เสียง+ไฟกระพริบ และ สั่น+เสียง+ไฟกระพริบ) จากนั้นให้กดปุ่ม “ Stop ” เพื่อหยุดการแจ้งเตือน

ปุ่ม [0-9] : กดหมายเลขที่คุณต้องการ

ปุ่ม [^] : เพื่อดูบันทึกการโทร

ปุ่ม [v] : เพื่อดูบันทึกการโทร

ปุ่ม [S] : เพื่อบันทึกหมายเลขที่อยู่บนหน้าจอ

ปุ่ม [←] : เพื่อลบหมายเลข

ปุ่ม [Enter] : กดหมายเลข (0-999) + [Enter] เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ

ปุ่ม [Cancel] : เพื่อหยุดการสั่นของตัวรับสัญญาณ หรือกระพริบ หรือทำให้เกิดเสียง